## ■ PDN 専用ケーブルの早見表

機種	PDN モード (デジタル専用)	ポータブル HRI モード
FTM-400D/XD	SCU-20(付属)	SCU-40
FTM-100D	SCU-20(付属)	SCU-40
FT2D/FT3D	SCU-19	SCU-39

# ■ PDN モード・ダイレクト運用(FT2D/FT3D, FTM-400D/XD, FTM-100D)

- 「X」+「BAND」(FTM-400D/XD または FTM-100D は「Dx」)押しながら電源を入れる.
  ディスプレイに「PDN」が表示される(もう一度同じ操作で PDN 解除).
- 「A/B」を押す(FTM-400D/XD は「右下の DIAL」を押す).
  ディスプレイに「DIRECT」が表示される.
- 3. 「X」(FTM-400D/XD または FTM-100D は「Dx」)を押す.
- WIRES-X ソフトウエアのアクティブ・ウインドウ(ノード / ルーム・リスト)からデジタル・ノードまたはデジタル 専用ルームを選択する.
- 5. PTT を押して交信する.
- WIRES-X ソフトウエアの「接続(C)」→「切断(D)」接続を解除する.
  (FT3D/2D は「BAND」)長押しでも可能です.
- 7. 「X」(FTM-400D/XD または FTM-100D は「DX」)長押しでノードとの接続を解除する.

# ■ポータブル HRI モード・ダイレクト運用(FT2D/FT3D, FTM-400D/XD, FTM-100D)

- 「X」+「BACK」(FTM-400D/XD または FTM-100D は「Dx」+「GM」)を押しながら電源を入れる.
  ディスプレイに「WIRES-X NODE」が表示される.
- 「A/B」を押す(FTM-400D/XDは「右下の DIAL」を押す).
  ディスプレイに「DIRECT」が表示される.
- FT3D/2D の場合は、「V/M」でディスプレイに\*を表示、アナログ音声をオンにする(非表示はアナログ音声オフ). (FTM-400D/XD または FTM-100D は不要)
- 4. WIRES-X ソフトウエアのアクティブ・ウインドウ(ノード / ルーム・リスト)からノードまたはルームを選択する.
- 5. ノード機の PTT を押すか,あるいは別の C4FM トランシーバで呼び出し・交信をする.
- 6. WIRES-X ソフトウエアの「接続(C)」→「切断(D)」接続を解除する.

(FT3D/2D は「BAND」) 長押しでも可能です. アナログの音量の調整が必要になります(アクセスポイント運用も同様). PDN 取扱説明書または QEX No.30 27 ペー ジの「ポータブル HRI モード操作ガイド」を参照してください.



PDN モード・ダイレクト運用の接続例



ポータブル HRI モード・ダイレクト運用の接続例

# ■操作コマンド一覧早見表

#### ● PDN モード

機能 / 機種	FTM-400D/XD	FTM-100D	FT3D/FT2D	
PDN モード起動 / 解除	「 「Dx」押しながら電源 ON	「Dx」押しながら電源 ON	「X」と「BAND」押しなが	
 PDN 運用開始	 「Dx」押す	 「Dx」押す	ら電源 ON 「X」押す	
アクセスポイント / ダイレクト運用切り替え	下側 DIAL を押す	「A/B」を押す	「A/B」を押す	
コンパス画面切り替え	「DISP」を押す	「DISP」を押す	「DISP」を押す	
セットモード呼び出し	「DISP」を長押し	「DISP」を長押し	「DISP」を長押し	
ファンクションメニュー呼び出し	「F/MW」を押す	「F」を押す	「F MW」を押す	
DG-ID 番号設定 <sup>*1</sup>	「GM」を長押し	「GM」を長押し	「GM」を長押し	
スケルチ・オープン <sup>*1</sup>	マイクの P1 を押す	マイクの P1 を押す	「MONI」を押す	
<u>画面表示(バックライト)消灯<sup>*2</sup></u>	「DISP」を長押し	「DISP」を長押し	—	
TX/RX LED 点灯・非点灯切り替え <sup>**1</sup>	—	—	「V/M」を長押し	
状態表示画面の切り替え <sup>※3</sup>	_	—	「V/M」を押す	
スケルチ調整 <sup>*1</sup>	「SQL」タップ後, 上側 DIAL を回す	「SQL」を押し, DIAL を回す	「SQL」を押し,DIAL を回す	
Busy 判定の切り替え <sup>*1</sup>				
(ノイズスケルチ/DG-ID 番号一致)	下側 DIAL を支押し		「A/D」を安押し	
	「MUTE」をタップ	「A/B」を押す	「A/B」を押す	
スピーカミュート設定 <sup>*3</sup>	MUTE OFF $\rightarrow$ MUTE ALL $\rightarrow$	MUTE OFF $\rightarrow$ MUTE ALL $\rightarrow$	MUTE OFF $\rightarrow$ MUTE ALL $\rightarrow$	
	MUTE RX $\rightarrow$ MUTE TX	MUTE RX $\rightarrow$ MUTE TX	MUTE RX $\rightarrow$ MUTE TX	

※1:アクセスポイント運用時のみ動作 ※2:WIRES-X 接続中に動作 ※3:WIRES-X 接続中・アクセスポイント運用時のみ動作

## ●ポータブル HRI モード

機能 / 機種	FTM-400D/XD	FTM-100D	FT3D/FT2D
ポータブル HRI モード起動 / 解除	「Dx」と「GM」を押しなが	「Dx」と「GM」を押しなが	「X」と「BACK」を押しな
	ら電源 ON	ら電源 ON	がら電源 ON
アクセスポイント / ダイレクト運用切り替え	下側 DIAL を押す	「A/B」を押す	「A/B」を押す
コンパス画面切り替え <sup>*5</sup>	「DISP」を押す	_	「DISP」を押す
スケルチ・オープン <sup>※4</sup>	_	_	「MONI」を押す
画面表示(バックライト)消灯	「DISP」を長押し	「DISP」を長押し	「DISP」を長押し
TX/RX LED 点灯・非点灯切り替え	—	—	「V/M」を長押し
送信音モニター機能 <sup>※5</sup>	_	—	「V/M」を押す
ディマー調整	上側 DIAL を回す	DIAL を回す	「BAND」を長押し
コントラスト調整	下側 DIAL を回す	—	-
スケルチ調整 <sup>*4</sup>	「SQL」タップ後,		
	上側 DIAL を回す	「SQL」を押し、DIAL を回り	「SQL」を押し、DIAL を回 9
Busy 判定の切り替え <sup>*4</sup>			
(ノイズスケルチ/DG-ID番号一致)		│A/b」を長押し │	「A/b」を長押し

※4:アクセスポイント運用時のみ動作 ※5:ダイレクト運用時のみ動作

JQ1ZEV WIRES-X QSL View 配布資料

© JK1MVF Eiichi Takada 2019 JQ1ZEV URL: <u>https://blog.goo.ne.jp/jq1zev</u> JK1MVF URL: <u>https://jk1mvf.com/</u>